



CS - NÁVOD

Indikátory – Obrázek 1

A Indikátor baterie
B Nabíjecí port USB-C

Instalace zásobníku – Obrázek 2

C Podávací otvor
D Příhrádky zásobník

Výměna žebér – sundání – Obrázek 3

E Žebra
F Strana se zárezem

G Špička

Výměna žebér – instalace – Obrázek 4

E Žebra
F Strana se zárezem (nahoru)

G Špička

Přepíná režimů – Obrázek 5

H Jednotlivé kulický

I Vypnutí

J Plné automatická strelba

Výměna hlavne – Obrázek 6

K Hlavň

L Nástroj na výměnu

Upozornění: Gel Blaster není určen k ponorové do vody. Neponořujte jej do vody a uistěte se, že vaše Gellety jsou zboveny přebytečné vody. Tímto způsobem ochráníte baterii a obvody uvnitř před poškozením.

KROK 1 – HYDRATUJTE KULICKÝ GELLETS !!!DŮLEŽITÉ!!

Aby se roztály na svou plnou velikost, je nutné kulický Gellets ponoroť do vody na dobu nejméně dvou hodin. Je také nutné, aby měl k absorpcí dostatek vody – do statečné množství vody poznáte tak, že po 2 hodinách od ponorové budou kulický Gellets stále ponorené ve vodě. Pokud nebudou kulický Gellets zcela hydratované, nebude vás Gel Blaster fungovat správně.

KROK 2 – NABIJTE BLASTER

Nabijte blaster pomocí přiloženého kabelu USB-C. Během nabíjení nepokládejte blaster na žádný textilní povrch. Nenechávejte blaster nabijet příliš dlouho. Jakmile se indikátor svítí zeleně znění, blaster odpoje.

KROK 3 – NAPLÍNTE ZÁSOBNÍK

Naplňte zásobník hydratovanými kuličkami Gellets. Před připojením zásobníku blasteru se uistěte, že v něm není žádná zbytková voda.

KROK 4 – NAINSTALUJTE ZÁSOBNÍK NA BLASTER

Zásobník nainstalujte na podávací otvor blasteru SURGE. Poté podávací otvor našute na kolejnicí v horní části blasteru SURGE tak, aby špíka směrovala dopředu.

DŮLEŽITÉ – Podávací otvor posuvujte až dopředu, dokud neuscítete a neuslyšíte „cvaknutí“. Pokud tak neuscítíte, může vás Gel Blaster SURGE při střelbě zhlavat.

KROK 5 – (VOLITELNÉ) VYMĚNITELNÉ HLAVNĚ

Vás Gel Blaster je dodáván s předinstalovanou standardní hlavní (plná rychlosť,cca 53 m/s). Chcete-li hlaven sundat, odšroubujte ji pomocí dodaného nástroje. Poté můžete nainstalovat oranžovou hlaven (omezená rychlosť,cca 30 m/s), která střílí kulický mísíč rychlosť.

DŮLEŽITÉ – DEJTE POZOR, ABYSTE HLAVEN NEUTÁHLI PŘÍLIŠ!

Při používání Gel Blaster SURGE si nasadte dodané ochranné brýle. Vždy se uistěte, že i ostatní osoby v dosahu střely mají chráněný oči! Nestřílejte na nikoho, kdo nemá nasazenou správnou ochranou očí.

KROK 6 – CHRÁNTE SI OČI!

Při používání Gel Blaster SURGE si nasadte dodané ochranné brýle. Vždy se uistěte, že i ostatní osoby v dosahu střely mají chráněný oči! Nestřílejte na nikoho, kdo nemá nasazenou správnou ochranou očí.

KROK 7 – ZAPNĚTE BLASTER A UŽÍVÁJTE SI!

Pomocí přepínače režimu blasteru přepnějte mezi plně automatickou strelbou a střelbou jednotlivých kulicků.

Upozornění: Během hry nemíte na oči nebo obličeji. Ochranné brýle jsou povinny pro všechny hráče a osoby v dosahu. Blaster nebo kulický Gellets neupravujte, mohlo by dojít k selhání blasteru nebo zranění. Používejte pouze s oficiálními produkty Gel Blaster. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Pro hráče ve věku 14 let a více.

JAK HYDRATOVAT KULICKÝ GELLETS

1. Nasypete jedno balení s 10 000 kulickými Gellets (součástí balení) do nádoby o objemu alespoň 3,8 litru (nejlepší nádoba s vikem).

2. Přidejte 3,8 litru vody a počkejte alespoň 2 hodiny.

3. Zbavte plně roztážené kulický Gellets nadbytečné vody.

4. Nyní jste připraveni! Naplete zásobník a pusťte se do akce.

JAK SKLADOVAT KULICKÝ GELLETS

Mějte připravené hydratované kulický Gellets a použijte je kdykoliv budete chtít! 1. Nalijte do nádoby dostatek vody, aby byly všechny kulický Gellets zcela ponorené.

2. Nádoba uzavřete vikem.

3. Skladujte na chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

DALŠÍ INFORMACE O KULICKÁCH GELLETS

- Odstranění nadbytečné vody je důležité, mokré kulický Gellets mohou poškodit motor blasteru.

- Vyhnete se dehydrataci tím, že nepoužívané kulický Gellets budete uchovávat zcela ponorené ve vodě.

- Při správném skladování jsou standardní hydratované kulický Gellets použitelné po dobu až 3 měsíců!

ČASTÉ OTÁZKY & RYCHLÉ ŘEŠENÍ

Zásobník a podávací otvor blasteru neustále skložujavají a kulický Gellets nejsou po-dávány do blasteru.

Kulický Gellets nejsou vystřelovány správně a z hlavně Gel Blasteru jen vypadávají.

Zdá se, že se Gel Blaster zaseknul.

Vás Gel Blaster se zasekně jen zřídka, ale pokud se to stane, nastavte přepínač ON/OFF do pozice OFF. Poté zkombinujte špíčku a hlavně Gel Blasteru. Pokud najdete v Gel Blasteru cizí předměty, odstraňte zásobník a podávací otvor blasteru a přímo do hlavně vstříleny střílny vzdutí, aby došlo k vytažení cizích předmětů ze špíčky blasteru. Pokud jsou cizí předměty stále zaseknuté, použijte štětu na trubky a odstraňte jakoliž zbytky špíčky ven. Nikdy se nesnažte vytlačit cizí předměty od špíčky Gel Blasteru směrem dozadu, to by zaseknutí jen zhoršilo.



Upozornění: Nevzhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udusení. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahují věkové hranici 14 let a více.

První pomoc: V případě zasažení oka kulickou Gellet okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Před první použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Nepoužívejte nabíječku ve vysoké vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokrými rukama nebo stojte-li na vodě.

- Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být jednoduše přístupná.

- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.

- Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na pláště výrobku a nebo na jeho obalu.

- Nepoužívejte nabíječku, jež je zjírené poškozena. V případě poškození zařízení sami neopravujte!

- V případě nadměrného zahrívání přístroje okamžitě odpojte od přívodu energie.

- Nabíječky zařízení pod dohledem.

- Přístroj není určen pro používání dětí. Děti mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělého člověka.

- Tento přístroj není určen ke hraní.

- Balení obsahuje malé díly, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí způsobit udusení.

- Nepoužívejte bezdrátovou a kabelovou nabíjení současně.

- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou například jakoliž tepláky. Nevytavujte zařízení deště nebo vlnách. Můžete tim dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Na zařízení nepokládejte jakoliž tepláky, popelníky, atd.

- Přístroj nečistějte organicky nebo rozpuštědly.

- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.

- Nezapojujte nebo odpojovujte zařízení nebo deň do elektrické sítě ani nezapinjte zařízení, pokud máte mokré ruce.

- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení.

- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou ani na něj nesmí být stavěny předměty, které jsou například jakoliž tepláky. Nevytavujte zařízení deště nebo vlnách. Můžete tim dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Na zařízení nepokládejte jakoliž tepláky, popelníky, atd.

- Zařízení pokládejte na rovný a stabilní povrch.

- Do větráčků průduchů i jakoliž dalších otvorů, které se na zařízení nachází, nikdy nestrekjte cizí předměty. Můžete dojít k větráčnému úrazu elektrickým proudem.

- V případě, že zařízení neprovozuje, vypojte ho ze zdroje elektrického proudu.

- Zařízení je určeno k používání po vyučení na suchém místě.

- V případě, že je poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo samotné zařízení, zařízení nepoužívejte. V případě, že je poškozeny napájecí kabel, nechte jej vyměnit autorizovaným servisním střediskem, aby zamezili množství nebezpečí.

- V případě, že zařízení nepoužíváte, pokud je přírodně poškozený. Pokud přístroj jeví známky poškození, přístroj sami nezerebírejte ani neopravujte! Obratě se na svého prodejce nebo výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOMINÁNÍ PRO BATERIE

- Před prvním použitím baterii plně nabijte.

- Pro nabíjení používejte jen nabíječku, která je pro tento typ baterie určena.

- Používejte standardní kably pro nabíjení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

- V žádém případě nepřipojujte k nabíječce mechanicky poškozené nebo na-foukáč baterie. Baterie v takovém stavu již vůbec nepoužívejte, hrozí nebezpečí výbuchu.

- Nepoužívejte jakoliž poškozený síťový adaptér nebo nabíječku.

- Nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nabíjet při teplotě nižší než 0°C nebo při teplotě vyšší než 40°C.

- Dejte pozor, aby baterie neprorazily ani jinak nepoškozujete. Poškozenou baterii rozhodně neopravujte.

- Nevytavujte nabíječku ani baterii při ponorení vlnách, sněhu nebo různým nášťatkám.

- Baterii nenechávejte ve vozidle, nevytavujte slunečním záření a nedávejte po blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na zálonu, koberce, ubrusy atd.

- Během nabíjení nenechávejte akumulátoru nikdy bez dohledu, zkrat nebo nahodně přebití (akumulátoru nevhodnouho po rychlonabíjení nebo nabíjeného nadměrným proudem) cí při poruše nabíječky může způsobit unik agresivních chemikálů, explozi nebo následný požár.

- V případě, že při nabíjení baterie dochází k jejímu nadměrnému ohřívání, tak baterii okamžitě odpojte.

- Nabíječku a nabíjený akumulátor neumistujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na zálonu, koberce, ubrusy atd.

- Jakmile je dobře zařízení plně dobito, odpojte jej z důvodu bezpečnosti.

- Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.

- Nabíječku ani baterii nikdy nerozberijte.

- Pokud je baterie integrována, nikdy nerozberijte zařízení, pokud není stanovenno jinak. Jakoliž takový pokus je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nevyhazujte poškozené nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohné či do topných zařízení, ale odvezte je do svěrbených nebezpečných odpadů.

- Při nedodržení této zásady závod přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

- Pokud není zařízení delší dobou používáno, nabíjet baterii alespoň 1x za 30 dní na polovinu kapacity. V opačném případě můžete dojít k trávěmu poškození baterie, které nemusí být uznáno jako důvod k záruční opravě.

- V případě, že při nabíjení kulický Gellets je rizikantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.

- Nikoli ne priključite baterije na polnilnik, ki je bil mehansko poškodovan ali ima izkrivljeno (izbočeno) površino. Baterije v takšnem stanju se ne sme več uporabljati, ker obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte poškodovanega omrežnega vmesnika ali polnilnika.
- Polnilje mora potekati pri sobni temperaturi. Nikoli ne polnite pri temperaturah nižjih od 0 °C ali nad 40 °C.
- Baterijo zaščitite pred padci, da ne preobdete ali poškodujete na kakršenkoli drug način. Baterije ne poskušajte popraviti sami.
- Polnilnika in baterije ne izpostavljajte vlagi, vodi, dežju, snegu ali drugim padavinam.
- Baterije ne puščajte v avtomobile, ne izpostavljajte jo neposredno sončni svetlobi ali postavljajte blizu virov toplosti. Močna svetloba ali visoke temperature lahko poškodujejo baterijo.
- Pri polnjenju nikoli ne puščajte baterij brez nadzora. Kratkočasno ali prekomerno polnjenje baterije, ki ni primerna za hitro polnjenje, polnjenje s prekomernim tokom ali če je polnilnik napačen lahko povzroči puščanje agresivnih kemičalij, eksplozijo in posledično požar!
- Če se baterija med polnjenjem pregrevi, takoj odklopite baterijo.
- Polnilnika in baterije ne polagajte pri polnjenju na ali v bližini lahko vnetljivih predmetov. Pazite na zaves, odeje, prte, itd.
- Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo v zunanjih razlogov takoj izključite.
- Baterijo hranite izven dosegot otrok in živali.
- Nikoli ne poskušajte razstaviti polnilnika ali baterije.
- Če je baterija vgrajena, nikoli ne poskušajte razstaviti naprave, če ni drugače navedeno. Vsek tak poskus vključuje tveganje poškodb na izdelku in posledično izgubo garancije.
- Uporabljajte ali poškodovanih baterij ne vredite v kož za smeti, ogenj ali gorenje, ampak jih zanesite na zbrališča nevarnih odpadkov.
- Če aparata ne boste uporabljali dalj čas, napolnite bateriji vsaj enkrat na 30 dni na polovico kapacitete. V nasprotnem primeru lahko pride do trajne poškodbe baterije, ki pa ni nujno, da se prizna kot razlog za garancijsko popravilo.

VZDRŽEVANJE NAPRAVE

- Vzdrževanje naprav zagotavlja nemoteno delovanje in zmanjša tveganje poškodb.
- Zaščitite napravo pred prevetlico vlago in ekstremnimi temperaturami ter je ne izpostavljajte predolgo neposredni sončni svetlobi ali močni ul-travijolici svetlobi.
- Napravo zaščitite pred padci ali močnimi udarji.
- Naprave ne izpostavljajte nenadnim ali velikim temperaturnim spremembam. To lahko povzroči nastanek vlage znotraj naprave in povzroči poškodbe. V primeru kopiranja vlage počakajte z uporabo, dokler se naprava popolnoma ne posusi. Površina zaslona se enostavno ustvari.
- Ne dovoljite, da bi površina zaslona pršila v stik z ostrimi predmeti.
- Ne poskušajte razstavljati, popravljati ali spremeniti naprave. Razstavljanje, sprememjanje ali poskus popravila lahko povzročijo škodo napravi in izgubo garancije ter celo osebne poškodbe in materialno škodo.
- Ne hranite in ne prenasačite vnetljivih tečin, plinov ali eksplozivov v prostor za shranjevanje naprave, njegovih delov ali dodatne opreme.
- Da ne bi ustvarili priložnosti za krajo, ne puščajte naprave ali dodatne opreme brez nadzora.
- Pregrevanje lahko poškoduje napravo.
- Pravilna umazanja na pokrovu slušalk zmanjšuje glasnost in kakovost glasbe. Slušalke naj bodo čiste.

OSTALE INFORMACIJE

- 1) Simbol prečrтанega zabiljka, ki je nameščen na izdelku ali v priloženi dokumentaciji, pomeni, da po končani uporabi električne ali elektronske naprave ne smete vredni stran skupati s komunalnimi odpadki. Izdelek mora biti dostavljen na ustrezen zbirni mestec za električno in elektronsko opremo, namenjeno recikliraju. Izdelek bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagate hrabitim drogocenim naravnim virem in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki so lahko posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali na najbližje zbirno mesto. Odslaganje te vrste odpadkov na nepravilni način se kaznjuje s kaženskim dolöbo po urezniščnih državnih predpisih. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (kadar se uporablja v podjetju): Podrobne informacije o pravilnem odlažanju električne in elektronske opreme dobite pri vašem prodajalcu ali dobavitelju. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme v državah zunaj Evropske unije: Zgorjni simbol (prečrta na posudu) je obvezujči samo v Evropski uniji. Podrobne informacije o pravilnem odlažanju električne in elektronske opreme lahko dobite pri vašem nadzornem organu ali prodajalcu naprave. Vse je bilo določeno s simbolum prečrтанega zabiljka na izdelku, na embalaži ali v priloženi dokumentaciji.
- 2) Garancijski rok je za izdelek 24 mesecev, če ni drugače navedeno. Garancija se ne nanaša na poskocene povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabi, ki ni v skladu z navodili in zaradi tekoče obrabe. Garancijska doba za baterijo je 24 mesecev, za njeni napracerito pa šest mesecev. Za več informacij o garanciji obiščite www.elem6.com/warranty

Proizvajalec, uvoznik ali distributer ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršne koli škodne povzročene zaradi montaže ali nepravilne uporabe izdelka.

Proizvajalec: Uvoznik:
Gel Blaster elem6 s.r.o.
5000 Plaza on the Lake Bráškovská 308/15, 161 00 Praha 6
Austin, TX 78746



HR – UPUTE

Indikator – Slika 1	Zamenja rebara – postavljanje
A Indikatori napunjenosti baterije	Slika 4
B USB-C port za punjenje	E Rebra
Montaža spremnika – Slika 2	F Strana s urezom (prema gore)
C Otvor za dovod kuglica	G Vrh
D Prozirni spremnik	H Pojdinčne kuglice
Zamenja rebara – uklanjanje – Slika 3	I Isključeno
E Rebra	J Potpuno automatska paljba
F Strana s urezom	Zamjena cijevi – Slika 6
G Vrh	K Cijev
	L Alat za zamjenu cijevi

Upozorenje: Gel Blaster nije namenjen za uranjanje vode. Ne uranjanje ga vodu in pazite da je v vaši gel kuglica (Gellet) ocijedena suvišna voda. Tako ćete zaštititi bateriju i unutarnje sklopove od oštećenja.

KORAK 1 – HIDRIRAJTE GEL KUGLICE !VAŽNO!!

Da bi nabubrile do pune veličine, gel kuglice treba uroniti v vodo na najmanje dva sata. Tako da je potrebno da imaju dovoljno vode za upiranje – znat će da imaju dovoljno vode tako da nakon 2 sati od potapanja još uvijek uronjene v vodo. Ako gel kuglice ne budu potpuno hidrirane, vas Gel Blaster neće ispravno funkcionirati.

KORAK 2 – NAPUNITE BATERIJU BLASTERA

Napunite bateriju blastera pomoči priloženog USB-C kabela. Ne stavljajte blaster na tečkalne površine tijekom punjenja. Ne ostavljajte blaster da se preduge puni. Kada indikatorska lampica zasveti zeleno, isključite blaster.

KORAK 3 – NAPUNITE SPREMINIK

Napunite spremniki hidriranim gel kuglicama. Uverjite se da u spremniku nema ostataka vode prije nego što ga spojite na blaster.

KORAK 4 – MONTIRJATE SPREMINIK NA BLASTER

Pričvrstite spremnik na otvor za dovod kuglica na SURGE blasteru. Zatim otvor za dovod kuglica gurnite na vodilicu na gornjem dijelu SURGE blastera sa strelicom prema naprijed.

VAŽNO – Otvor za dovod gurnite prema naprijed dok ne osjetite in ne čujete „klik.“ Ako to ne uradite, vaš Gel Blaster SURGE može zakazati prilikom paljbe.

KORAK 5 – (OPCIJONALNO) IZMJENJIVE CIJEVI

Vaš Gel Blaster se isporučuje s prethodno instaliranim standardnom cijevi (puna brzina, cca 53 m/s). Kako biste izmenili cijev, odvignite je pomoči priloženog alata.

Zatim možete postaviti narančastu cijev (ograničena brzina, cca 30 m/s), koja ispaljuje kuglice manjim brzinom.

VAŽNO – PAZITE DA PREVIŠE NE ZATEGNETE CIJEV!

KORAK 6 – ZAŠТИTITE OCI!

Nosite priložene zaštitne naočale kada koristite Gel Blaster SURGE. Uvijek pazite da i druge osobe v dometu paljbe imaju zaščitene oči! Ne pučajte ni u koga tko ne nosi odgovarajuču zaštitu za oči.

KORAK 7 – UKLJUČITE BLASTER I UŽIVAJTE!

Upotrijebite prekidač za način rada blastera za prebacivanje između potpuno automatske paljbe i paljbe pojedinačnim kuglicama.

Upozorenje: Tijekom igre ne ciljajte u oči ili lice. Zaštitite nozare na obvezne za sve igre i osebe v dometu paljbe. Ne preinčavajte blaster ili gel kuglice jer to može rezultirati kvarom blastera ili ozljedom. Koristite samo sa službenim Gel Blaster proizvodima. Pročitajte sve upute prije upotrebe. Za igrače starije od 14 godina.

KAKO HIDRIRATI GEL KUGLICE

1. Nasipate jedno pakiranje od 10 000 gel kuglica (uključeno v pakiranju) u posudu volumena 3,8 litara (najbolje u posudu s poklopcom).

2. Dodajte 3,8 litara vode i pričekajte najmanje 2 sata.

3. Ocijedite suvišnu vodu iz potpuno nabubrelih gel kuglica.

4. Sada ste spremni! Napunite spremnik i krenite u akciju.

KAKO ČUVATI GEL KUGLICAMA

1. Uklanjanje suviše vode je važno, mokre gel kuglice mogu oštetiti motor blastera.

2. Izbjegnite dehidraciju kuglica tako što ćete nekoristene gel kuglice držati potpuno urojene u vodu.

3. Ako se pravilno čuvaju, standardni hidrirane gel kuglice mogu se koristiti do 3 mjeseci!

ČESTA PITANJA & BRZA RJEŠENJA

Spremnik i otvor za dovod kuglica stalno je način rada na blasteru pokazuje previsoka temperatura. Ako su pravilno montirani, spremnik i otvor za dovod kuglica će kliknuti i ostati na mjestu.

Gel kuglice se ne ispušljavaju pravilno i same ispadaju iz cijevi Gel Blastera.

Riješetak je da se Gel Blaster zaglavio. Riješetak je da se Gel Blaster zaglavio.

Riješetak je da se Gel Blaster zaglavio, ali ako se to dogodi, postavite prekidač ON/OFF na položaj OFF. Zatim provjerite vrh i cijev Gel Blastera. Ako u Gel Blasteru nadete strane predmete, uklonite spremnik i otvor za dovod kuglica te ubrzajte komprimiranih zrak izvorno u cijevi kako biste izbacili strane predmete iz vrha blastera. Ako su strani predmeti i dalje zaglavljeni, upotrijebite čeku za cijevi i uklonite ostake kroz vrh blastera. Nikada ne poskušavajte istisnuti strane predmete od vrha Gel Blastera unatrag, time bi se samo još više zaglavili.

Upozorenje: Nije prikladno za djecu mladu od 36 mjeseci. Prijeti opasnost od gušenja. Sadrži male dijelove koji se mogu progušiti i udarati u ljudi. Igracka se mora čuvati izvan dohvata djece mlade od 14 godina.

Prva pomoć: U slučaju da vam gel kuglica dospije u oko, odmah potražite liječničku pomoć.

MJERE OPREZA I NAPOMENE

- Prije upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo.

- Uticajna mrlja biti postavljena u blizini opreme i mora biti lako dostupna.

- Dugotrajna izloženost na glasne zvukove može uzrokovati gubitak slухa. Koristite ovaj uređaj na što nižem nivo glasnoće.

- Nivo glasnoće pojedinačnih uređaja može se razlikovati ovisno u uvjetima i okolnostima.

- Prije upotrebe uređaja pomoću daljinskog podešite glasnoću na što niži nivo i polako je povećavajte.

- Zujanje u ušima označava da je zvuk prejak.

- Ako se u komplatu nalazi punjač koristite samo njega. Upotreba drugog punjača može uredjajući uređaji i izazavati opasnost.

- Ne koristite punjač na mjestima s visokom vlagom. Ne dirajte punjač mokrim rukama ili kada ste vodili u vodu.

- Ako koristite punjač za napajanje uređaja ili punjenje baterija, osigurajte pravilno provjeravanje prostorije. Ne pokrivajte punjač papirom niti drugim predmetima da ne ometejte njegovo hlađenje. Ne koristite punjač, ako se nalazi u torbi za prenošenje.

- Punjač priključujte samo na prikladni izvor napajanja. Zahtjevi povezani s naponom nalaze se na kućištu ili ambalaži proizvoda.

- Ne koristite punjač s oštećenim kabelom. U slučaju oštećenja nemojte sami vršiti popravak!

- Ako je baterija jako zagrijala, odmah je isključite sa napajanjem.

- Uredaj se mora puniti pod nadzorom.

- Uredaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece. Djeca mogu upotrebjavati uređaj samo pod nadzrom punjotine.

- Ovaj uređaj nije namijenjen za igranje.

- Nemojte istovremeno koristiti bežično i ožičeno punjenje.

- Uredaj ne smije doći s datom, vodom, vodom, tečnim optopinama i kemikalijama.

- Uredaj ne smije doći s vodom niti na njega stavljati predmete napunjene tekućinom. Ne izlažite uređaj kiši ili vlaži. To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ne stavljam nikakve predmete koji su izvor otvoreneg plamena, kao što su svjeće, pepele i sl.

- Ne čistite uređaj organskim otapalima.

- Nemojte čistiti uređaj organskim otapalima.

- Ne ostavljajte kabel za napajanje u blizini vrućih površina.

- Nemojte spajati ili odspajati uređaj iz ili u električne mreže niti uključivati uređaj kada su vam ruke mokre.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja. Može se pregrijati i oštetiti. Ako treba koristiti produžni kabel, projovite njegu na bilo koji način oštećen.

- Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu.

- Nikada nemojte gurati strane predmete u otvore za ventilaciju i druge otvore na jedinicu. Može doći do ozbiljnog strujnog udara.

- Isključite uređaj iz struje kada ga je uključeno.

- Uredaj je namijenjen samo za rad na suhom mjestu.

- Nemojte koristiti uređaj ako su oštećeni utikač, kabel za napajanje ili sam uređaj. Ako je kabel za napajanje oštećen, neka ga zamijeni ovlašteni servis kako biste izbjegli opasnost.

- Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite.

- Nikada ne upotrebjavajte uređaj ako je oštećen. Ako uređaj pokazuje znake oštećenja, nikada ga sami ne rasklapajte i ne popravljajte! Obratite se svom prodaču ili proizvođaču.

MJERE OPREZA ZA KORIŠTENJE BATERIJE

- Prije prve upotrebe u potpunosti napunite bateriju.

- Za punjenje koristite samo punjač koji je namijenjen za danu vrstu baterije.

- Koristite standardne kabele za napajanje. U suprotnom se uređaj može oštetiti.

- Nikad nemojte priključivati na punjač bateriju koja je mehanički oštećena ili ima deformiranu (ispucpanu) površinu. Baterija se u takvom stanju više ne smije koristiti jer može eksplodirati.

- Ne koristite nikakve mrežne adapttere niti punjače koji su oštećeni.

- Punjenje se mora odvijati na sobnoj temperaturi. Nikad ne punite na temperaturi nižoj od 0 °C ili višoj od 40 °C.

- Čuvajte bateriju od pada, nemojte ju bušiti niti oštećivati na bilo koji drugi način. Nemojte samostalno popravljati oštećenu bateriju.

- Ne izlažite punjač niti bateriju djelovanju vlage, vode, kiše, snijega ili drugih padalin.

- Ne ostavljajte bateriju u automobile, ne izlažite je sunčevu svjetlosti i ne stavljam je blizu izvora topline. Jako svjetlo ili visoke temperature mogu oštetiti bateriju.

- Tijekom punjenja ne ostavljajte baterije bez nadzora. Kratki spoj ili prepunjeno (baterije) koja nije prikladna za brzo punjenje, koja se puni strujom prevelike jakosti ili u slučaju kvara punjača) može izazvati curenje agresivnih kemikalija, eksploziju i zbg toga može doći do požara!

- Ako se baterija tijekom punjenja prekomerno zagrije, odmah je isključite iz punjenja.

- Punjač i napajaju bateriju tijekom punjenja ne stavljate na lakozapaljive predmete ili blizu njih. Pazite na zavjese, tepihe, stolnjake i sl.

- Zbg sigurnosnih razloga isključite uređaj iz punjača, ako je u potpunosti napunjen.

- Bateriju držite izvan dohvata djece i životinja.

- Nikad ne rastavljajte punjač niti bateriju.

- Ako je baterija ugrađena, nikad ne rastavljajte uređaj, osim ako nije drugačije određeno. Takvi modeli uključuju srušenje proizvoda, a onda je gubitak jamstva.

- Ne bacajte istočene ili oštećene baterije u koš za smeće, vatrui ili uređaje za gradijanje, već ih odnesite na mjesto za sakupljanje opasnog otpada.

- Ako se uređaj duže vrijeme ne upotrebljava, napunite bateriju makar 1 x 30 dana na polovičnu brzinu. U obratnom slučaju može doći do trajnog oštećenja baterije, koje se ne mora priznati kao razlog za jamstveni popravak.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

- Održavanje osigurava neometan rad uređaja i smanjuje rizik od oštećenja.

- Čuvajte uređaj od prekomjera vlage i ekstremnih temperatura te izbjegavajte predužljivo naposrednom djelovanju sunčevog ili ultražičnog zračenja.

- Pazite da uređaj ne padne i zaštitite ga od jakog udara.

- Ne izlažite uređaj djelovanju naglih ili velikih promjena temperature. To može dovesti do nakupljanja vlage unutar uređaja, a onda i dovesti do njegovog oštećenja. U slučaju nakupljanja vlage, prije korištenja pričekajte dok se uređaj u potpunosti ne osuši.

- Površina zaslona može se lako ogresti. Ne dozvolite da površina zaslona dotiča ošteti predmeti.

- Nikad nemojte čistiti uključeni uređaj. Za brišanje zaslona i vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu krpicu koja ne ostavlja vlakna. Za čišćenje zaslona ne koristite papirne ručnice.

- Nemojte demontirati, popravljati ili modifcirati uređaj. Demontaža, modifikacija ili uključivanje novih delova u uređaju preduzimaju se u obveznoj pravilnosti.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.

- Ne skidajte stiskiti ili uklonite pojedinačne dijelove na tijelu i imovini.